

Montageanleitung für Armlehnen

Richten Sie bitte die Armauflagen auf den Armlehnen aus und schrauben Sie diese mit den mitgelieferten Holzschrauben fest.

Im Holz sind keine Vorbohrungen vorgesehen da die Öffnungen im Rohr je nach Fertigungsjahr unterschiedlich sein können.



**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.pemora.de**